

# QN-12 保險箱指紋密碼電子鎖說明書

出廠默認密碼為 1234，指紋庫為空。

## 1.開門操作:

### (1).密碼開門

觸摸面板，背光燈亮，輸入正確密碼，顯示“OPEN”，等待顯示“OPENED”時，表示門已開啟。

### (2).指紋開門

使用指紋開門，將已登記的手指放在指紋傳感器上，指紋感應的藍燈會亮起，等待燈變綠，指紋正確後，門開啟。

## 2.鎖門操作

(1).將門直接關上，顯示“CLOSE”即鎖門。

## 3.密碼門鎖系統設置

進入系統設置，可以設置密碼、開門模式、震動檢測模式。具體操作如下：

長按\*字鍵兩秒，屏幕顯示 SET，輸入正確的密碼按#確認顯示屏顯示 SET-PD 菜單，按 0 鍵切換菜單。依次在 SET-PD、SET-OP、SET-AL 三個菜單之間來回切換。

按#鍵進入子菜單。

(1). SET-PD 菜單：該菜單為密碼修改菜單，按#鍵進入，然後會顯示 BEGIN，然後輸入您的新密碼並按#鍵確認。（注：密碼長度最大為 10 位），屏幕顯示 AGAIN，再次輸入新密碼，繼續按#鍵確認，顯示 DONE，表示修改成功。（注意：前後兩次輸入的密碼必須一致，否則會提示錯誤）

(2).SET-OP 菜單，該菜單是修改開門方式的菜單。按#鍵進入菜單，屏幕顯示當前模式。

F-OR-P：表示指紋或密碼模式。

F-AD-P：表示指紋和密碼組合模式。

按 0 鍵切換菜單，切換到所需菜單，按#鍵確認。

(3). SET-AL 菜單，該菜單用於設置振動檢測等級。按#鍵進入菜單。（顯示電子鎖當前的振動靈敏度等級）

本電子鎖有 5 級靈敏度，如下：

a：AL-1，一級靈敏度。

b：AL-2，二級敏感性。

c：AL-3，三級靈敏度。出廠默認為 3 級。

d：AL-4，四級靈敏度。

e：AL-5，五級靈敏度。

f：AL-ON，開啟自動警報。開啟此功能後，關門後系統自行檢測振動並根據實際情況發出警報。

g：AL-OFF，不開啟自動警報。如果選擇該菜單，關門後需要按 # 鍵開啟振動檢測，否則不會有振動警報。

按 0 鍵切換菜單，按 # 鍵確認。按 \* 退出當前操作。

進入菜單後，如果不進行任何操作，系統將自動退出 10 秒後設置。

#### 4.登錄指紋設置

(1).按一次門後側邊紅色按鈕開關，並發出一聲蜂鳴聲。

(2).指紋燈變為藍色，將手指放在指紋傳感器上，綠燈亮，發出“蜂鳴聲”將手指移開。

(3).重複以上操作 3 次，第三次綠燈亮，註冊成功。

(4).如果指紋註冊失敗，紅燈亮，蜂鳴器響三聲。用戶需要重新註冊。

注意：

(1).測試註冊的指紋，不要關門，將註冊的手指放在指紋傳感器上，蜂鳴器應發出兩聲響，鎖舌伸出。然後將登記的手指放在指紋傳感器上，蜂鳴器響兩聲，鎖舌縮回。

(2).如果系統指紋庫已滿 100 枚，當用戶繼續登記指紋時，蜂鳴器鳴響 3 聲，返回待機狀態。這時用戶可以考慮清除指紋庫並恢復出廠狀態。

(3).用同一根手指登記不同角度（前、左、右）的三個指紋可以提高識別率。

#### 5.刪除指紋並恢復出廠設置

門打開時，門後側邊紅色按鈕長按 6 秒，蜂鳴器響兩聲，然後鬆開按鈕開關。指紋刪除成功，所有的指紋都被清除。（為了安全，建議使用前刪除所有指紋）

#### 6.振動報警

當門鎖上時，用一定的外力敲擊或振動保險櫃，保險櫃會發出一分鐘的警報聲。此時，輸入正確的指紋或密碼，警報立即響起。

#### 7.電池電量不足

當電池電量不足時，顯示屏顯示 LO-BAT，請立即更換電池。

#### 8.其他菜單

E-RUN：電子鎖故障或開門開關損壞。

B-LOC：電子鎖故障或關門開關損壞。