

PAUL DESIGN P1D 手錶自動上鍊盒說明書

本自動上鍊錶盒適合所有瑞士名廠製造之自動上鍊腕錶使用，手錶如果處於完全停止狀態，請輕搖手錶 20-30 次，確保手錶秒針正常運作後，再放入上鍊盒。

一. 操作：

按下按鈕可啟動上鍊盒，**長按按鈕約 3 秒**可關閉電源。


雙擊按鈕可選擇旋轉速度及方向：順時鐘；逆時鐘；**雙向**運轉。

單擊按鈕選擇模式:LED 顯示數字所對應之轉速如下表：

模式 0	停止	模式 5	轉速：約 1000 轉/天
模式 1	轉速：約 600 轉/天	模式 6	轉速：約 1100 轉/天
模式 2	轉速：約 700 轉/天	模式 7	轉速：約 1200 轉/天
模式 3	轉速：約 800 轉/天	模式 8	轉速：約 1500 轉/天
模式 4	轉速：約 900 轉/天	模式 9	轉速：約 1800 轉/天

啟動運轉模式，每一個小時運轉一次，一天運轉 24 次。

LED 鑑賞燈：需連接變壓器才能使用此功能。(開關於後主機後方銀鈕)



二. 指示燈

- ◆插電使用時，LED 顯示燈會長亮。
- ◆使用電池時，會啟動省電模式，LED 顯示燈會熄滅。
- ◆**電量不足警告：**當電池電力過低時，**LED 顯示燈閃爍**，請更換電池或將手錶自動上鍊盒電池取出後連接變壓器使用。

三. 電源供應：

該手錶自動上鍊盒可使用**電池或變壓器**，兩者需擇一使用，請勿裝電池時連接變壓器，以免造成故障。

- 使用變壓器：請使用隨機器所附的原廠變壓器。
- 使用電池：使用二顆**2 號電池**。

【注意事項】

1. 必須使用本公司提供的原廠變壓器。
2. 適用腕錶重量：建議使用在 300g 以內。
3. 取錶放錶時請務必關閉電源。

【售後服務】

- 機芯元件的聲音變化，會因個別環境及個人判斷或使用時間長久而發生變化，本公司是不會作為退貨或保固的原因。
- 凡購買我們產品，若發生非人為因素損壞之情形，在保固期間內可享有免費保固服務（電子部分，外觀不保固）。超過保固期限的客戶，同樣可以獲得保修服務，只需要支付維修時所產生的相關零配件成本，及來回的運費。

總代理:東暉國際開有限公司

服務電話 : 02-23380269 LINE ID : 0905049988

台北市中正區和平西路二段 142 之 1 號 1 樓